



# 取扱上のご注意

## マシーンが届いたら！



**施術前に！（初回のみ）**

**必ず、台所用洗剤（大さじ1・洗濯洗剤も可）とお塩（小さじ1）を入れて、1回（30分）マシーンを動かしてください。（お湯の量はセット方法の量と同じです。）**

**この作業をしないと、正常に機能しません。**

**※この時は、足は入れずにカラ運転してください。**

### 用意するもの

- ・足を入れる桶（フットバス可）  
（深18cmくらい）
- ・洗剤（大さじ1 台所・洗濯可）
- ・塩（小さじ1）
- ・ビニール袋（市販ゴミ袋可）



### セット方法

- ・桶にビニールをかぶせ、お湯を深さ4cmくらいになるように注いでください。
- ・桶の中に電極を立てた状態で置いてください。
- ・両足を桶に入れてください。
- ・両足を入れた状態で、電極の中心のネジにお湯が丁度あたるくらいにお湯の量へ調節してください。
- ・これで準備完了です。
- ・施術のスタートです。

## 電極について

電極の使用回数をアップさせるため、電極を強化いたしました。色の出方が薄く感じられる事がありますが、「e-plus」本体の効果（体にマイナスイオンを取り入れる事）には、まったく支障はございませんので、ご安心ください。

## クリーニング方法

1. 施術後、金具部をブラッシングして、きれいに洗い流してください。（ブラシは使用済みの歯ブラシでOKです。）
2. その後、金具部の水気を取ってください。（ドライヤーで乾燥していただくと効果的です）
3. 保管は、なるべく金具部を空気に触れさせないようにタオルでグルグル巻きにして収納してください。